

МИНИ ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ТРОХИ

Инструкция за употреба

Описание:

С безжичната мини прахосмукачка почиствате с лекота всякакви трохи от масата или плота в кухнята. С нея бързо ще почистите трохите от покривката, без да е нужно да отсервирате нещата от масата и да изтупвате покривката. Почиства всякакви твърди частици от работното бюро в офиса или в училище.

Прахосмукачката е ценен помощник при почистване на седалките и купето на автомобила. Тя е с малки размери и можете да я съхранявате в жабката на колата. Тя е компактна и лека. Можете да я съхранявате в малки шкафчета или чекмеджета и да я използвате за бързо почистване на малки площи. Благодарение на допълнителния специален накрайник, можете да почиствате лесно ъгли, фуги и други труднодостъпни места.

Уредът е изработен от качествена пластмаса и има издръжлива батерия.

Компактна преносима прахосмукачка, идеална за дома, офиса и колата!

Спецификация:

Прахосмукачката работи с презареждаща се литиево-йонна батерия. В комплекта е включен USB кабел за зареждане, четка за почистване на контейнера на прахосмукачката и специален накрайник за почистване на труднодостъпни места.

Захранване: Батерия Li-ion 600 mAh

Размери: 8 x 8 x 5 см

Функция на бутона:

ON/OFF: включване/изключване на захранването

Важна информация

1. Използвайте мека кърпа със спирт или препарат за почистване на стъкло, за да почистите повърхността, ако е замърсена. Не използвайте сапун или други химикали.
2. Дръжте прахосмукачката далеч от вода, корозивна течност, топлина и силен студ.
3. Никога не я удряйте силно и не се опитвайте да я разглобите. Използвайте я внимателно, за да избегнете изпускане или счупване.
4. Прахосмукачката е само за семейна употреба и не е подходяща за професионална употреба.
5. Проверете батерията и контейнерът за отпадъци, ако прахосмукачката не функционира правилно. Почистете, ако е необходимо.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Условия

1. Срокът на гаранцията започва да тече от датата на закупуване на стоката от клиента и е посочен в настоящата гаранционна карта.
2. Окомплектовката и състоянието на стоката се проверяват при получаването ѝ. Рекламации след това не се приемат.
3. Ако през гаранционния срок продуктът прояви дефект, доставчикът поема задължението да отремонттира или замени уреда. Продуктът се заменя с нов или аналогичен, който има функции еднакви с тези на първоначалния.
4. Гаранционното обслужване се извършва от Продавача, като за неизправност причинена по вина на клиента и механични повреди, Продавачът не поема отговорност и прекратява гаранционната поддръжка.
5. Клиентът е длъжен при рекламация да предостави продукта в пълната му окомплектовка и придружен с доказателство за закупуването му – касов бон, фактура и др. Изпратеното устройство трябва да е опаковано в оригиналната опаковка и подсигурено, така че да се предпази от увреждане по време на транспорт. За произтичащите от транспортирането щети продавачът не носи отговорност.

6. Ако устройството, което е в гаранция покаже дефект, то трябва да бъде изпратено до Продавача за оценка на претенциите. Клиентът е длъжен да изпрати устройството почистено и сухо. В случай, че клиентът изпрати устройството замърсено, той ще заплати такса в размер на 30 лева за почистването му.
7. Разходите за транспортиране на продуктите до Продавача и обратно до адрес на клиента се заплащат от клиента.
8. Изпратеният уред трябва да е съпроводен от описание на дефекта или проблема.
9. Ако по време на гаранционния период бъде извършен ремонт от ползвателя или от неоторизиран сервиз, купувачът губи правото си на гаранция за уреда.
10. Гаранционният период може да бъде удължен с времето на престой в сервиза.
11. Гаранцията не покрива повреди, които произтичат от:
 - А. Падане на продукта или удар от друг предмет;
 - Б. Нормалното износване на части и елементи, причинено от употреба. По-късият живот на продукта в такъв случай не може да се счита за недостатък и не може да води до иск от страна на купувача;
 - В. Неправилна употреба съгласно инструкцията за употреба;
 - Г. Липсата на подходящи грижи и неправилно съхранение;
 - Д. Използване на неподходящи продукти за почистване (като абразиви и препарати за избелване);
 - Е. Природни бедствия (пожар, наводнение, мълния и т.н.)
 - Ж. Използването на уреда за търговски цели. Оборудването е предназначено единствено за употреба в домашни условия от едно домакинство, освен ако не е изрично обозначено като професионално;
 - З. Използването на уреда не по предназначение;
 - И. Ремонт или подмяна на части, извършени от потребителите лично или от други неупълномощени лица;
 - Й. Очевидна прекомерна експлоатация (например изменение на цвета, липса на блясък, пожълтяване, надраскване и др.)

ВАЖНО! Всеки клиент закупил този продукт, е запознат и съгласен с гаранционните условия за съответния продукт, публикувани в интернет сайта ни www.znt.bg.

Продукт: Серийен №

Гаранционен срок: 2 години Дата на покупка:

Продавач: Земята на траките ООД

.....
(подпис и печат)

Дата на приемане	Дата на предаване	Описание на дефекта	Име/подпис на служител	Използвани резервни части

Сервиз: Обл. Пловдив, общ. Калояново, с. Иван Вазово, ул. 30-та №10
e-mail: office@znt.bg, GSM: 0888 772 772